



Helkropsvibrationer

Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.

Vibrationsstyrken	m/s ²
Aktionsværdi	0,5 m/s ²
Grænseværdi	1,15 m/s ²
Maksimal daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides	?

Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

Anvendelse

1. Læsseopgaver med skovl

Maskiner udstyret med redskabsfæste:

- a) Skovl
- b) Pallegaffler
- c) Greb & skovl m/ overfald
- d) Div. special udstyr

Sikkerhedsregler

1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol medicin eller lignende.
2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor samt være fyldt 18 år.
3. Maskinføreren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
4. Maskinens kapacitet må aldrig overskrides.
5. Kørsel med last bør ske med lasten i lavest mulige position.
6. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med kæder i træknagle bag på maskinen, og løfteøjer i front af chassiet.

Dimensioner: 575 cm X 394 cm X 240 cm

Drivmidler

Brændstof: Diesellole

Motorolie: Case nr.1 SAE 15w/40 (500t)

Hydraulik: Hy-Tran-Ultra (2000t.) / HD 46 hydraulisk olie

Start/kørsel af maskinen

1. Frem/bak vælger i neutral.
2. Tændingsnøgle drejes til motoren starter.
3. Ved lave temperaturer holdes nøglen i pos. 2 ca. 30 sek. før start (forvarmning).
4. Håndbremse løsnes.

Stop af maskinen

1. Nøglen drejes til position 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades. Dør låses.

Vedligeholdelse

1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
2. Kontrol af kølevæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
3. Smøring af maskinen.
4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
6. Serviceeftersyn for hver 500 timer.

Arbejds miljø mæssige oplysninger

Vægt: 8800 kg



De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter. Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.