



MASKIN UDLEJNING ROSKILDE

Stubfræser Vejledning



Start af maskinen:

- Kontakten på fronten af motoren skal stå på position "On" og der skal være åbnet for benzin tilførslen på højre siden af motoren.
- Der gives "choker" ved at skubbe kontakten på siden af motoren ind mod bagsiden af maskinen.
- Håndtaget på arbejdshåndtaget skal holdes inde for at motoren kan startes. Det er vigtigt startsnoren trækkes blødt de første par centimeter for at den tager ordentlig fat.
- Efter start tages "choker" af til motoren går jævnt.
- NB! Starter maskinen ikke prøv da at give lidt gas (ca. 1-2 cm.) med gashåndtaget på siden af motoren inden start og er motoren varm er choker evt. ikke nødvendigt for at starte maskinen.

Brug af maskinen:

- Maskinen startes som udgangspunkt først når man står klar ved de stubbe man ønsker at fjerne.
- Når maskinen er startet og man er klar til stubfræsning gives der gas med gashåndtaget.
- Man kan vælge at bruge bremsen på det ene hjul ved at låse denne med håndtaget ved stubfræsers håndtag.
- Maskinen bevæges fra side til side mens man arbejder sig ind med tænderne på siderne af roden.

Gode råd under fræsningen:

- Det kan være en fordel at skubbe/presse maskinen langsomt ind mod roden for at tænderne tager bedre fat.
- Ved hårdføre eller større rødder er det nemmere at arbejde lidt fra alle sider indtil roden er fræset ned i jord højde.
- Det kræver lidt kræfter og tålmodighed at arbejde med maskinen selv med friske tænder.

Stop af maskinen:

- Håndtaget ved arbejdshåndtaget slippes og maskinen stopper.
- Skærehjulet vil dog stadig rotere og det er derfor vigtigt man ikke nærmer sig fronten før det er stoppet helt op.